串口设备联网服务器 EIC-NC20-485



V4.0 (2009/2/17)



北京东方讯科技发展有限公司

🜈 北京东方讯科技发展有限公司

目 录

1产品简介	
1.1 产品特征	
1.2 主要功能	3
1.3 系统组成	
1.4 技术规格	4
1.5 外部接口	5
1.5.1 电源	5
1.5.2 指示灯	5
1.5.3 RS485 串口与转接头	6
1.5.4 RJ45	6
1.5.5 拨码开关	6
2 使用指南	6
2.1 RS485 连接示例	6
2.1.1 点到点两线异步半双工通信	6
2.1.2 点到多点两线异步半双工通信	7
2.2 配置前的准备工作	7
2.3 EIC-NC20-485 配置指南	8
2.4 通讯测试	9
2.4 通讯模式	11
2.4.1 TCP Server 模式	
2.4.2 TCP Client 模式	
2.4.3 UDP 模式	12
3 应用实例	13
3.1 串口设备联网控制	13
3.2 楼宇自动化控制	
3.3 银行排队机应用	13
4 附录: NC20-485 AT 指令集	14

1产品简介

串口设备联网服务器 EIC-NC20-485 是 RS485 串口到以太网 TCP/IP、UDP 协议的双向转换 传输设备,变传统的串口通讯为网络通讯,实现串口设备的快速联网。转换器采用透明传输 的方式,用户不用知道 TCP/IP、UDP 协议,不用更改程序即可实现原有串口设备之间的网 络连接。

1.1 产品特征

- 解决计算机串口不足,代替多用户卡
- 代替为了长距离通信的 MODEM、RS485。
- 解决了串口通信距离短的问题
- 低端串口设备快速联网的解决方案
- 支持 UDP/TCP 网络协议
- 10Base-T 以太网
- 串口速率高达 460800 bps
- 串口三线/九线标准
- 变底层的串口协议为广泛使用的 TCP/IP、UDP 协议
- 工业级别的设计
- 通过超级终端类似于 AT 指令方式或设置程序灵活设置通信参数
- 设备之间透明传输/非通明传输
- 价格低廉

1.2 主要功能

实现 RS485 串口到以太网 TCP/IP、UDP 协议的双向转换,其功能如下:

- 把 RS485 串口接收到的数据转为通过以太网 TCP/IP 或 UDP 协议发出去
- 把从以太网接收到的数据转为通过 RS485 串口发出

1.3 系统组成

硬件

- 16位 120MHz的 MCU
- 50K 数据缓存
- 看门狗时钟
- RS485 串口
- 10M Ethernet

LAN

- Ethernet 10 Mbps
- 内建 2000V 电磁隔离保护

串口策略

- 策略 1:缓存超时 + 数据缓存超长
- 策略 2: SLIP 封装串口数据包
- 此外还可以定制策略

串口信号

- RS-232 信号 TxD, RxD, GND; 或者 RS-232 DTE 信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- 或者 RS-422 信号 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
- 或者 RS-485 信号 Data+, Data-, GND
- 所有信号提供 15 KV ESD 保护

串口通讯参数

- 奇偶校验:无/奇/偶
- 数据位: 7/8
- 起始位: 1/2
- 流控: RTS/CTS (可设置是否允许流控)

软件系统

- 内置操作系统: Linux
- 网络协议栈: TCP, UDP, IP, DHCP, ICMP

1.4 技术规格

- 接口: RS485 串口、10Base-T Ethernet RJ45 网口
- 协议: UDP/TCP/IP/ICMP/Ethernet/ARP
- 电源: DC 5V
- 尺寸: 94mm×64mm×26mm

1.5 外部接口



图1 外部接口

1.5.1 电源

电源规格为 5V(2A)直流电源,芯为正极。建议使用配套电源。

1.5.2 指示灯

指示灯有4个,意义分别为

- PWR 电源指示灯。电源正常时灯亮。
- LINK 网络连接指示灯。当串口设备联网服务器正确接入网络中时,指示灯亮,否则不亮。
- ACT 数据收发指示灯。当有数据收发时,指示灯闪烁。
- COL 网络 TCP 连接状态灯。当通信模式为 TCP Server 或 TCP Client 时,指示 TCP 连接状态的指示灯。当 TCP 建立连接时,指示灯有规律闪烁。

1.5.3 RS485 串口与转接头

串口端采用 DB9F 型母头与 RS485 接口相连,转换头为六位接线端子,可以支持两个 RS485 接口使用,但单串口模式时只有第二组有效。接口定义如下:

示意图	DB9F(PIN)	转接头	RS485 设备
	1,7	GND	GND
	2	B2	485 -
	3	A2	485+
1 6	8	B1	485 -
	9	A1	485+

注: 4,5,6,管脚没使用。单串口模式只有第二组有效,即 2,3 管脚有效。

1.5.4 RJ45

通过 RJ45 接口,可以将串口设备联网服务器接入局域网。如果是与 HUB 连接,则用直通 网线;如果是和计算机直接连接,则用交叉网线。

1.5.5 拨码开关

拨码开关1用来恢复出厂设置,拨码开关2、3、4保留,暂不使用。恢复出厂设置的方法是将拨码开关1拨到 ON 状态,等待5秒钟左右,再拨到 OFF 状态即可。出厂默认的 IP 地址为 192.168.1.27。注意:正常工作情况下拨码开关1一定要在 OFF 状态!



2 使用指南

2.1 RS485 连接示例

2.1.1 点到点两线异步半双工通信

该方式主要应用在控制单个 RS485 设备,采用 EIC-NC20485 即可变 TCP/IP 通信为 RS485 串口通信。



图 4 点到点两线异步半双工通信

2.1.2 点到多点两线异步半双工通信

该方式主要应用在控制多个 RS485 设备(多达 32 个 RS485 从设备)。为了防止信号的反射和干扰,可在线路的终端接匹配电阻(120 欧 1/4 瓦)。EIC-NC20485 里面也有一个这样的电阻,默认情况下没有使用这个电阻,如果您不想在外部接匹配电阻,也可以在设备里面将电阻跳线短接,即可启用匹配电阻。



图 5 点到多点两线异步半双工工通信

2.2 配置前的准备工作

串口设备联网服务器EIC-NC20-485可以通过Windows应用程序或者串口工具来配置参数,使用前者时用户计算机应该在Windows95及其以上的操作系统下进行配置,使用后者则可以在任何有串口工具的操作系统下进行配置,比如使用超级终端。为了进行测试,用户计算机至少留有一个闲置串口,还应安装网卡并配置好网络环境,如需连接多个EIC-NC20-485设备,则还需网络交换机或HUB。

- 1) 使用前,请先准备串口端RS485通讯线。
- 2) 关闭设备的电源。检查拨码开关1,将它置于OFF状态。
- 3) 将设备的RS485串口同您的串口设备用通讯线连接好。
- 4)如果用户计算机已安装网卡并配置好网络环境,则可以跳过本步骤;如果尚未安装网卡,则应首先安装网卡并配置IP地址及子网掩码。用户的计算机如果没有与其它计算机联网,则该机器的IP地址可任意配置:一般采用保留三类IP地址,即192.168.x.y(注:同一局域网网中x均相同,y任意,但不能重复),子网掩码为255.255.255.0。如该计算机已连入局域网中,请遵循网络管理员的安排;
- 5) 用户的网络环境配置完后,可通过交叉网线连接客户机网卡的接口及EIC-NC20485上的 RJ45 接口,或两者都用直连网线接在网络交换机或HUB上;
- 6) EIC-NC20485接通电源后就可以工作了。电源指示灯PWR亮,说明电源正确接通;指示 灯LNK亮,说明网络物理连接正确;活动灯ACT闪亮,说明网络中有数据包收发。

2.3 EIC-NC20-485 配置指南

串口设备联网服务器 EIC-NC20-485 可以通过串口服务器网络端配置程序来配置参数。在配置之前,请确认计算机中已经安装好 EIC-NC20-485 配置程序,此外还要确认计算机和串口 设备联网服务器 EIC-NC20-485 在同一个网络之中,具体请参见 2.1。请确认拨码开关1 在 OFF 位置,如果不是这个状态,请将拨码开关拨到上述位置。准备就绪后,打开网络配置 程序,将出现如下初始界面:

🕼 串口服务器配置(网络端,485)	<u></u> (¥4.1)	
文件(E) 关于(<u>A</u>)		
- 设备IP地址列表:	当前设备信息	
192 168 1.27	目前选中的设备的IP为 192.168.1	. 27 固件版本: NCOM5.2.2.1.0807
	设备模式: 透明 ▼	串口波特率: 115200 🗨
	心跳包间隔(秒): 20	数据位: 8 🗸
	硬件ID:	校验位: NONE ▼
		停止位: 1 🚽
	□ 允许DHCP(自动获得IP地址)	485发送延时: 0
	本地IP地址: 192.168.1.27	串口缓冲区大小: 512
	子网掩码: 255.255.255.0	串口超时时间(ms): 100
	网关: 192.168.1.220	
	MAC地址: 000805192015	□ 允许DNS
	本地端口: 50123	[自动获得DNS服务器地址
	远程IP地址: 192.168.1.4	DNS服务器: 192,168,1,220
	远程端口: 50123	DNS域名: eastcent.vicp.net
	通信模式: TCP Server ▼	DNS更新周期(秒): 300
	保存设置(W) 重新启	动(E) 退出区)
本机192.168.1.4 🥝 UDP广播端口	:5678 读取参数完成	

图 2 串口服务器网络配置界面

如果网络连接成功,状态栏中的绿灯亮,表示网络已通,准备就绪;如果网络中有设备,则在窗口左边列表中显示。

各按钮功能说明如下:

搜寻全部[2] 搜寻连接在网络中的 EIC-NC20-485 转换器,结果将显示在物理地址列表框中。 选中列表框中的某一地址后可以读取或设置该转换器的参数。

搜寻[D].... 搜寻某个 IP 地址的设备的参数。在知道设备 IP 地址时适用。下图是按下此按钮后 出现的对话框,输入 IP 地址后按确定即可查得该设备的参数。

🖉 北京东方讯科技发展有限公司

🧑 Pleast Input IP Address	X
请输入您要查询的设备的IP地址	ı≟: 192.168.1.27
	Ē

保存设置WI 将当前的参数写入转换器中。用户可以在相应的框中输入想要配置的参数并按 下此按钮写入转换器。此按钮只有在选中物理地址列表框中转换器的时候才可以操作。

退出区 关闭网络端配置程序。也可以在菜单项"文件"中选取"退出"关闭程序。

2.4 通讯测试

注: 请确认拨码开关1在 ON 位置, 拨码开关2在 OFF 位置, 如果不是这个状态, 请将拨 码开关拨到上述位置。

为了验证配置和 EIC-NC20-485 转换器的正确性,我们提供了相应的程序进行简单测试。测试采用两个 Windows 应用程序进行测试:串口调试助手和 TCP 调试助手。用这两个程序之间通过串口服务器传送数据进行测试。

以下测试步骤采用串口服务器的默认参数进行测试,默认参数详见 2.2.1 节图 2,如果串口服务器参数已经更改但是想用默认参数进行测试,请执行恢复出厂设置操作,操作方法见 1.5.5 节。

测试具体步骤如下:

- 准备一个 RS232 转 RS485 的转换器,将转换器的 232 端接计算机的串口端,485 端接将 EIC-NC20-485 上的 RS485 串口端,并将 EIC-NC20-485 和计算机都接入同一网络中,具 体安装请参见 2.1。
- 2) 运行串口调试助手,设置相应的串口参数(程序默认的参数是串口1、波特率9600、无校验位、8个数据位、1个停止位),按下"打开串口"按钮,正常情况下,串口被打开,按钮变为"关闭串口",并且旁边的绿色指示灯亮,此时界面下图所示:

图 3 输入 IP 地址对话框

🜈 北京东方讯科技发展有限公司

- 申日调试助手 StomAssistant V2.2 For WIN9X/NT/2000		
串口 COM1 🗾 abcdefg		*
波特率 11520 ▼		
校验位 NONE ▼		
数据位 8		
关闭串口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
清空接收区 接收区		
停止显示 日本		
▼ 自动清空		
□ 十六进制显示		
保存显示数据更改		
C:\COMDATA		Ŧ
清空重填 发送的字符/数据 123456		A
□ 十六进制发送 手动发送		
	. WEB -	
自动发送周期: 1000 毫秒 [延择友达义件] 还没有选择文件 反达义件 []	GTW	关闭程序
-📬 STATUS:COM1 OPENED, RX:7 TX:6 计数清图帮助	TÉCH .	

图 4 串口调试助手界面

🙋 TCP调试助手(V1.11)					X
文件(E) 工具(I) 选项 ;	关于(A)				
通讯模式 ● TCP Client C TCP Server C UDP 设置 远程主机 192.168.11.27 远程端口 50123 ▼ 本地端口 30000 ▼ ● 断开网络	□ 时间戳 123456	接收区	Γ	十六进制显示	
					T
手动发送 清空发送区 退出	下 自动发送(ms) 1000 abcdefg	发送区		十六进制发送	4
已连接到192.168.1.27 : 50	123 收到:0	发送:7	计数器清零	2009-2-17	

图 5 TCP 调试助手界面

3) 运行 TCP 调试助手,设置相应的网络参数:远程 IP 地址为 EIC-NC20-485 的 IP 地址(这 里是 192.168.1.27);远程端口为 EIC-NC20-485 的本地端口(这里是 50123)。按下"连 接网络"按钮,正常情况下,网络连接成功,按钮变为"关闭网络",并且旁边的绿色 指示灯亮,此时界面如上图所示。

4) 经过以上 3 个步骤之后,我们就可以进行测试了。在串口调试助手中的数据发送区输入 的字符经发送后将会出现在 TCP 调试助手中的数据接收区;反之,TCP 调试助手数据发送 区输入的字符经发送后将会出现在串口调试助手的数据接收区中,如图 4 和图 5 所示。这表 明,数据已经通过 EIC-NC20-485 转换器的转换。

以上两个测试程序的界面很相似,这里有几个功能需要特别指出:

- "工具"菜单中有"发送文件"子菜单,此功能可以提取文件中的数据发送。"工具" 菜单中还有一个"循环发送"子菜单,此菜单下面又有两个子菜单"字符串"和"文件", 此功能可以循环发送字符串或文件,循环时间间隔和发送次数在对话框中选择。
- "清空接收区"和"清空发送区"按钮可以分别清空数据接收区和数据发送区。
- "手动发送"按钮能将数据发送区的数据发送出去。
- 状态栏中可以显示发送和接收的字符数,按下"计数器清零"按钮可以把状态栏中显示的发送和接收的字符数都清零。

2.4 通讯模式

2.4.1 TCP Server 模式

在 TCP Server 模式下, EIC-NC20-485 在 TCP/IP 网络中监听某个端口,等待客户端(如计 算机)的连接。这样允许客户端同 EIC-NC20-485 建立连接,并从串口设备获得数据。如下 图所示,数据传输过程如下:

- 1. 计算机请求与配置为 TCP Server 模式的 EIC-NC20-485 建立连接。
- 2. 一旦连接建立,数据就可以双向传输了。



图 6 TCP Server 模式

2.4.2 TCP Client 模式

在TCP Client模式下, EIC-NC20-485可以主动向主机请求建立TCP连接, 如下图所示, 数据 传输过程如下:

- 1. 配置为TCP Client模式德EIC-NC20-485请求与计算机建立连接。
- 2. 一旦连接建立,数据就可以双向传输了。



2.4.3 UDP 模式

相比TCP通信而言,UDP传输更快更有效。在UDP模式下,可以通过串口设备向单个计算机 单播或向多个计算机组播,串口设备也可以接收单播或组播数据。数据传输过程如下图所示:



图 8 UDP 模式

3 应用实例

串口设备联网服务器 EIC-NC20-485 可以代替多用户卡,代替 MODEM,使得低端串口设备 快速联网。广泛用于楼宇自动化控制,停车场设备,交通控制,LED 屏幕控制,工厂,车间,矿井,银行,电气的自动控制等领域。

3.1 串口设备联网控制

下图说明了串口设备联网服务器 EIC-NC20-485 是如何应用于各种串口设备的。计算机 A 或 B 可以控制图中任一串口设备,实现了串口设备的联网和集中控制。可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED 屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的自动控制等领域。



图 9 串口设备联网服务器 EIC-NC20 方案

3.2 楼宇自动化控制

智能小区的物业公司有很多低端的串口设备,如单元电子锁,停车位控制器等,可以使这些 设备通过连接串口设备联网服务器 EIC-NC20-485 上网,在网上管理它们。

3.3 银行排队机应用

银行的排队机是由多个 LED 显示屏,多个小键盘,多个语音器,一个取号机组成,这些简单的设备可以通过连接串口设备联网服务器 EIC-NC20-485 上网,在网上管理它们。



4 附录: NC20-485 AT 指令集

注 1: 所有指令字母均大写,开头是 AT,结尾是回车。

注 2: 任何指令回应中只要有 ERROR 字样,则表示命令错误。

注 3: 此指令集仅用于参数配置,如采用配置软件配置参数,则本指令集对您无任何帮助。

4.1 +TSQ 询问所有参数

命令	可能的回应
AT+TSQ	AT+BAUD=115200;+COM=8N10;+MAC=00080519
	2015;+BUF=512;+TIME=100;+LIP=192.168.1.27;+
注: 询问所有参数的当前值	LP=50123;+RIP=192.168.1.4;+RP=50123;+SN=255.
	255.255.0;+GW=192.168.1.220;+DNAME=eastcent.
	vicp.net;+DC=300;+DNS=192.168.1.220;+PT=2;+ID
	=;+CB=4;+RT=12;+HT=20;+CT=0;+VER=NCOM5.
	2.2.1.0807
	ОК
	注: 各参数均被列出, 以分号隔开

4.2 +BAUD 波特率

命令	可能的回应
AT+BAUD?	+BAUD:115200
	ОК
注: 询问当前的波特率	
	注: 波特率 115200
AT+BAUD=9600	+BAUD
	ОК
注: 改变波特率为 9600	
	注: 改变波特率成功

4.3 +COM 串口参数

命令	可能的回应
AT+COM?	+COM:8N10
	OK



注: 询问当前的串口参数	
	注:串口参数为 8N10,即数据位 8,校验位无,停
	止位1,流控无
AT+COM=7011	+COM
	ОК
注:改变串口参数为 7011	
	注:改变串口参数成功
注: 第一位表示数据位,可能值为7和8; 第二位	
表示校验位,可能值为 N、O、E,分别代表无校	
验、及校验、偶检验; 第三位代表停止位, 可能值	
为1和2; 第四位代表流控,可能值为0和1,分	
别代表无流控和有流控。	

4.4 +MAC 设备 MAC 地址

命令	可能的回应
AT+MAC?	+MAC: 000364000121
	OK
注: 询问当前 MAC 地址	
	注:当前的 MAC 地址 000364000121
AT+MAC=0003640001F4	+MAC
	ОК
注:改变 MAC 地址为 0003640001F4	
	注: 改变 MAC 地址成功

4.5 +BUF 串口缓冲区大小

命令	可能的回应
AT+BUF?	+BUF:256
	ОК
注:询问当前的串口缓冲区大小。串口的发送采用	
长度和时间策略,当串口数据超长或者等待超时时	注:串口缓冲区大小为 256
发送数据。	
AT+BUF=500	+BUF
	OK
注:改变串口缓冲区大小为 500	
	注:改变串口缓冲区大小成功

4.6 +TIME 串口超时时间

命令	可能的回应
AT+TIME?	+TIME:100
	OK
注:询问当前的串口超时时间。串口的发送采用长	
度和时间策略,当串口数据超长或者等待超时时发	注:串口超时时间为 100 毫秒
送数据。	
AT+TIME=200	+TIME
	OK
注:改变串口超时时间为 200 毫秒	
	注:改变串口超时时间成功

4.7 +LIP 本地 IP 地址

命令	可能的回应
AT+LIP?	+LIP: 192.168.1.24
	OK
注: 询问当前的本地的 IP 地址	
	注: 当前 IP 地址为 192.168.1.24
AT+LIP=10.112.10.36	+LIP
	OK
注: 修改本地 IP 地址为 10.112.10.36	
	注:改变串口超时时间成功
注:只有当设备获取 IP 地址为手动方式(参见 CB	
参数)时有效	

4.8 +LP 本地端口

命令	可能的回应
AT+LP?	+LP:1234
	ОК
注: 询问当前的本地端口	
	注:当前的本地端口为 1234
AT+LP=1000	+LP
	ОК
注:改变当前本地端口为1000	
	注: 改变当前本地端口成功

4.9 +RIP 远程 IP 地址

命令	可能的回应
AT+RIP?	+RIP:202.150.106.100
	ОК
注: 询问当前的远程 IP 地址	
	注:当前的远程 IP 地址 202.150.106.100
AT+RIP=202.150.106.101	+RIP
	ОК
注:改变当前远程 IP 地址为 202.150.106.101	
	注:改变当前远程 IP 地址成功

4.10 +RP 远程端口

命令	可能的回应
AT+RP?	+RP:1000
	ОК
注: 询问当前的远程端口	
	注:当前的远程端口为1000
AT+RP=1025	+RP
	ОК
注:改变远程端口为 1025	
	注:改变远程端口成功

4.11 +SN 子网掩码

命令	可能的回应
AT+SN?	+SN:255.255.255.0
	ОК
注: 询问当前子网掩码	
	注:当前的子网掩码 255.255.255.0
AT+SN=255.255.0.0	+SN
	ОК
注: 改变子网掩码为 255.255.0.0	
	注:改变子网掩码成功

4.12 +GW 网关

命令	可能的回应
AT+GW?	+GW:192.168.1.1
	ОК
注: 询问当前网关	
	注: 当前的网关 192.168.1.1
AT+GW=192.168.1.6	+GW
	ОК
注: 改变网关为 192.168.1.6	
	注:改变网关成功

4.13 +DNAME 域名

命令	可能的回应
AT+DNAME?	+DNAME:www.east.com
	ОК
注: 询问当前 DNS 域名	
	注:当前 DNS 域名 www.east.com
AT+ DNAME = www.eastcent.com	+ DNAME
	ОК
注:改变域名为 www.eastcent.com	
	注:改变域名服务器 DNS 成功

4.14 +DC 域名更新周期

命令	可能的回应
AT+DC?	+ DC:300
	ОК
注: 询问当前域名更新周期	
	注:当前域名更新周期为 300 秒
AT+ DC =200	+ DC
	ОК
注:修改当前域名更新周期为 200 秒	
	注:修改成功

4.15 +DNS 域名服务器 DNS

命令	可能的回应
AT+DNS?	+DNS:202.205.36.12
	ОК
注: 询问当前域名服务器 DNS	
	注:当前域名服务器 DNS 为 202.205.36.12
AT+DNS=202.205.16.5	+DNS
	OK
注:改变域名服务器 DNS 为 202.205.16.5	
	注:改变域名服务器 DNS 成功
注:如果 CB 选项中允许自动获取,则此设置无效	

4.16 +PT 协议类型

命令	可能的回应
AT+PT?	+PT:1
	OK
注: 询问当前协议类型,	
	注:当前协议类型为1,即 UDP Client 方式
AT+PT=3	+PT
	OK
注:改变协议类型为 2,即 TCP Client 方式	
	注:改变协议类型成功
注:0代表 UDP Server 方式,1代表 UDP Client,2	
代表 TCP Server, 3 代表 TCP Client 方式	

4.17 +ID 设备标识

命令	可能的回应
AT+ID?	+ID: 13812345678
	ОК
注: 询问当前设备标识	
	注: 当前设备标识为 13812345678
AT+ID=13987654321	+ID
	OK
注:改变标识为 13987654321	
	注:改变标识成功
注:不要超过11个字节,建议使用手机号码	

4.18 +CB 控制字节

命令	可能的回应
AT+CB?	+ CB:0
	ОК
注: 询问当前控制字节	
	注: 当前控制字节为0
AT+ CB =1	+ CB
	OK
注:设置当前控制字节为1	
注:此参数为一个字节,各位表示的意义如下:	注:设置成功
0: 1-允许 DNS 解析, 0-不允许;	
1: 1-允许自动获取 DNS, 0-不允许;	
2: 1-自定义本地 IP, 0-自动获得本地 IP;	
3: 1-设备在网上, 0-设备不在网上;	
4: 1-数据为非透明方式, 0-数据位透明方式;	
5:保留;6:保留;7:保留。	

4.19 +RT 重启时间

命令	可能的回应
AT+RT?	+ RT:12
	ОК
注: 询问当前重启时间	
	注:当前重启时间为 12 小时
AT+ RT =24	+ RT
	ОК
注:修改重启时间为 24 小时	
	注: 修改成功

4.20 +HT 心跳时间

命令	可能的回应
AT+HT?	+ HT:20
注: 询问心跳时间	ОК
	注: 当前心跳时间为 20 秒

🜈 北京东方讯科技发展有限公司

AT+ HT =30	+ HT
	ОК
注:修改心跳时间为 30 秒	
	注:修改成功
注:此参数仅在设备工作与非透明方式时有效	

4.21 +CT 485 半工时间

命令	可能的回应
AT+CT?	+ CT:0
	OK
注: 询问半工时间	
	注:当前值为0,表示自动选择
AT+ CT =10	+ CT
	ОК
注: 修改半工值为 10	
	注: 修改成功
注: 当值为0时表示自动选择半工时间	

4.22 +VER 版本号

命令	可能的回应
AT+VER?	+VER=NCOM5.1.3.2.0807
	ОК
注:询问固件版本号,此参数仅供查询,不可修改,	
其中最后四位代表版本年月信息	注:固件版本号为 NCOM5.1.3.2.0807

4.23 +SAVE 保存当前所有参数的修改

命令	可能的回应
AT+SAVE	ОК
注:保存所有参数的修改	注:保存参数设置成功。
注:为了使修改的参数保存,请在修改参数后用此 命令来完成参数的保存操作	

4.24 混合方式设置参数举例

命令	可能的回应
AT+BAUD=9600; +PT=0;+TSID=100001;+SAVE	+BAUD
	OK
注: 修改波特率、协议类型和设备标识,并保存所	+PT
有参数,请注意混合方式设置的时候各参数之间用	ОК
分号分隔	+ID
	OK
	ОК
	注: 各参数设置成功,返回 OK